

Type LCT-01 Load Cell Tester

LCT-01 传感器测试仪表



便携式LCT-01传感器测试仪表，使用方便，可检测传感器并侦测错误。不需从称重系统中拆除传感器，直接测试。测试过程自动完成，测试结果以菜单方式显示。可测试出如下参数：输入阻抗，输出阻抗和绝缘电阻(≥ 10M 欧)，以及零点范围（最大量程%）。对于称重和工业控制，LCT-01是一个非常重要的仪表。

LCT-01 规格

		测量值	测试功能	最大/最小值	闪烁显示
输入输出测试	输入	+Exc和-Exc	输入桥路电阻 ≤ 8k 欧	1欧/8k欧	电阻小于50欧或大于8欧
	输出	+Sig 和-Sig			
屏蔽线/地线测试	屏蔽线 地线	屏蔽线与导线 传感器体与导线	绝缘电阻	0.01M欧/10M欧	电阻小于10M欧
信号正/负测试	正信号	+Exc和-Exc	反馈输入正电压	0.1欧/99欧	电阻高于10欧
	负信号	+Sig 和-Sig	反馈输入负电压		
信号输出测试		电压在正信号与负信号之间	等于+9%		